# SONY

# FM/AM Cassette Car Stereo

# **EXR-22**

# Operating Instructions page 2

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

# **Owner's Record**

The model and serial numbers are located on the top of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. EX	(R-22 Ser	ial No. ———	
MICCIGI INC. EX	11722 361	idi ITU.	

# Mode d'emploi page 23

Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi que l'on conservera pour toute référence ultérieure.

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Pour l'installation et les connexions, se reporter au manuel d'installation/connexions fourni.

# WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

# Table of Contents

Features4	
Precautions5	
Location and Function of Controls6	
Detaching and Attaching the Front Panel9	
Setting the Clock10	
Cassette Player Operation	
Listening to the Tape Playback11	
Radio Reception	
Searching for the Stations Automatically	
—Automatic Tuning12	
Tuning in by Adjusting the Frequency	
—Manual Tuning14	
Memorizing the Stations Automatically	
—BTM Function15	
Memorizing Only the Desired Stations	
Receiving Stations Stored in the Memory	
neceiving Stations Stored in the Memory17	
Maintenance18	
Specifications19	
Troubleshooting Guide	

# Features

### General

- Detachable-front panel enables you to take the front panel away with you when you leave your car (page 9).
- Built-in high power amplifier (max. 20 W x 4) enables you to enjoy a 4-speaker system.
- Line output for connecting an optional power amplifier.
- Provided with a digital 12-hour clock (page 10).

# Cassette player section

 The auto-reverse function changes the tape direction automatically.

### Tuner section

- SSIR (Sony Super Interference Rejection) PLL synthesizer tuner
- Up to 30 stations can be preset, 18 stations on FM, 12 stations on AM (page 16).
- BTM (Best Tuning Memory) function automatically selects and stores the stations with strong signals on the preset number buttons in order of frequency (page 15).
- Memory scan function scans each of the preset stations for five seconds in order.

# **Precautions**

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a 2-speaker system, set the fader control to the center position.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

# Notes on Cassettes

### Cassette care

- Avoid touching the tape surface of a cassette, as any dirt or dust will contaminate the heads.
- Keep cassettes away from equipment with built-in magnets such as speakers and amplifiers, as erasure or distortion on the recorded tape could occur.
- Do not expose cassettes to direct sunlight, extremely cold temperatures or moisture.
- When the tape is played back for a long time, the cassette shell may become warm because of the built-in power amplifier.
   However, this is not a sign of a malfunction.


# Notes on Cassettes longer than 90 minutes

The use of cassettes longer than 90 minutes is not recommended except for long continuous play. The tapes used for these cassettes are very thin and tend to be stretched easily. Frequent playing and stopping operation may cause these tapes to be pulled into the cassette deck mechanism.

# Notes on the Front Panel

- When you detach the front panel, turn off the power to the unit.
   However, if you detach the front panel while the unit is turned on, the power will automatically be turned off. This will protect speakers from being damaged.
- Do not expose the front panel to direct sunlight, heat sources such as hot air-ducts, extremely cold temperatures or moisture.

# Location and Function of Controls



Refer to the pages in • for details.

- 1 DSPL (display change/time set) button
- 3 Cassette insertion door
- 4 ← (fast winding)/DIR (tape transport direction change) buttons 
  During playback, press ← or ▶ for fast winding. or press both ← and ▶ simultaneously to listen to the other side of the cassette.
- 5 FM/AM (radio on/band select) button ®
  At each pressing, the button changes the band cyclically as follows:

→ FMI → FMII → FMIII → AMI → AMII¬


- 6 RELEASE (front panel release) button 9
- 7 SEEK (automatic tuning) button Press the side to search stations in lower frequencies and the + side to search stations in higher frequencies.

- MANU (manual) button 
   Press to tune in the desired stations manually.
- 9 SENS/LOUD (sensitivity/loudness) button ®

Press for more than two seconds to reinforce the bass and treble especially when listening at a low volume level. To disengage the button, press it again for more than two seconds.

10 POWER SELECT switch (located on the bottom of the unit)

See the description about the POWER SELECT switch in the Installation/Connections manual.



## 11 Display window

12 SEL (control mode select) button
Press to select the desired control mode:

BAS (bass), TRE (treble), BAL (balance), FAD (fader) or VOL (volume).

Display Control			
window	mode	Press -	Press 🛨
<b>3</b> 85	Bass control	For less bass	For more bass
TRE	Treble control	For less treble	For more treble
BRL	Balance control	To decrease the right- speakers' volume	To decrease the left- speakers' volume
FR]	Fader control	To decrease the rear- speakers' volume	To decrease the front- speakers' volume
rOL	Volume	For less volume	For more volume

# 13 MUTE button

Press to mute the sound momentarily.

Press again to restore the same volume level. This button will be also canceled:

— when the 🛨 or OFF button is pressed.

 when ejecting a cassette by pressing the \( \triangle \) button during tape playback.

 when the ignition key of your car has been turned to the OFF position for more than eight seconds.


(bass/treble/balance/fader/volume control) buttons

These buttons normally function as the volume control. To adjust other modes, press the \_\_\_ or \_\_\_ button within three seconds after selecting the desired mode with the SEL button. The control mode automatically goes back to the volume

15 OFF (power off) button Press to turn off the radio.

control mode in three seconds.

# **Location and Function of Controls**



	During radio reception
16 17 18 19 20 21	Preset number buttons 🍽 🕩
22	BTM (Best Tuning Memory) button (5)
23	M.SCAN (memory scan) button ® Press to scan the memorized stations.


# Muting a beep sound

Press the 5 button while pressing the SEL button. To obtain the beep sound again, press these buttons again.

# Detaching and Attaching the Front Panel

# **Detaching the Front Panel**


Before detaching the front panel, be sure to press the OFF button first. Then press the RELEASE button to open up the front panel, and detach the panel by pulling it towards you as illustrated.



Do not drop the panel when detaching it from the unit.

# Attaching the Front Panel

Apply the right hand side of the front panel to the unit by attaching part (a) of the front panel to part (b) of the unit as illustrated and push until it clicks.




Do not press hard or apply excessive pressure to the display window of the front panel.

### Notes


- Make sure that the front panel is the right way up when attaching it to the unit. It cannot be attached upside down.
- When attaching the front panel, do not press it hard against the unit. It can be easily attached by pressing lightly.
- Never leave the detached front panel in your car if it is parked in direct sunlight. There could be a considerable rise in temperature inside the car.
- When you carry the front panel with you, put it in the supplied front panel case.
- The display window may become warm while the unit is operated. This is not a sign of a malfunction.

# Setting the Clock



The clock has a 12-hour digital indication.

For example, set it to 10:08.





If the POWER SELECT switch of the unit is set to the OFF position, the clock cannot be set unless the power is turned on. Set the clock after you turned on the radio, or tape playback.

When setting the time digits

- . Minute and hour digits do not go backward.
- "00" comes after "59". The hour digits do not change then.

# Listening to the Tape Playback





# To Eject the Cassette and Listen to the Radio

Press the **button**.

# To Wind the Tape Rapidly

Direction indicator*	To advance	To rewind
<b>•</b>	press 🕦 .	press 🕶 .
Ø	press 🕶 .	press 🗪 .

To resume playback, press or lightly so as not to depress it.

Getting the clock indication during a tape playback

Press the DSPL button.

Press it again to return to the previous indication.

### Note

Before turning off the unit; eject the tape to avoid tape damage.

Tape transport direction indication.

TRPE

The side facing up is being played.


TAPE

The side facing down is being played.


\* "<>" indicator will flash while fast-winding the tape.

# Searching for the Stations Automatically

- Automatic Tuning



If you do not know the frequency of the station you wish to tune in, use the Automatic Tuning function.



### Mote


FM has three bands (FMI, FMII, and FMIII). Three bands cover the same frequency range. To change the band, press [70,44].


While receiving FM broadcasting



The "ST" indication will appear when an FM stereo program with sufficient signal strength is tuned in. The program will be received in stereo.

Getting the clock indication white listening to the radio Press the DSPL button. Each time you press the button, the display mode changes as follows:





# Avoiding the Automatic Tuning from Stopping on Stations Too Frequently

-Local Seek Mode

Press the (SENS) button lightly to get the "LCL" indication.



The mode changes to the local seek mode where only the stations with relatively strong signals are tuned in. It functions only when the Automatic Tuning is in operation.

# If FM Stereo Broadcasting is Difficult to Receive — Monaural Mode


Press the button lightly to get the "MONO" indication.




The sound improves, but it will become monaural.

Each time you press the SENS button, the mode changes as follows:

While receiving FM broadcasting



While receiving AM broadcasting




### Note


The SENS button also functions as the LOUD button if you keep it pressed for more than two seconds.

# Tuning in by Adjusting the Frequency

— Manual Tuning




Use the Manual Tuning function if you know the frequency of the desired station.



PREVENTING ACCIDENTS!
During driving, use the
Automatic Tuning and the 8TM
function instead of the Manual
Tuning.

# Memorizing the Stations Automatically

- BTM (Best Tuning Memory) Function



Stations with clearest reception are automatically searched and memorized on each band (FMI, FMII, FMIII, and AMI, AMII). Up to 6 stations on each band can be stored on the preset number buttons 1 to 6 in the order of frequency.

Select the desired band.

FM/AM

Press the BTM button to activate BTM (Best Tuning Memory) function.

BTM

The receivable frequencies of FMI, FMII and FMIII are the same.

Therefore, 18 stations can be memorized on FM.

### - The BTM function -

The BTM function searches all the receivable stations within the currently selected band and memorizes the ones in good receiving conditions in sequence from the lowest frequency.


# How to memorize the stations on the preset number buttons

- When there is no preset number indicated on the display window:
   all the preset number buttons set in the currently selected band will be filled with the memories.
- When there is a preset number indicated on the display window: the unit will memorize the stations on the preset number buttons from the one currently being displayed. For example, when you choose FMI and preset number 3 is being displayed, the operation will start from the preset number 3 on FMI and stops at the preset number 6 on FMIII.

### Note

There may be cases where there are not enough receivable stations due to the lack of stations in the vicinity or weak broadcasting signals. In such cases, the BTM operation may stop without all the buttons being occupied with memories.

# Memorizing Only the Desired Stations



For example, store a station on the preset number button 1.



Only one station per band (FMI, FMII, FMIII and AMI, AMII) can be stored in the memory on each preset number button. If you try to store another station on the same preset number button, the previously stored station will be erased.

When the "MEM" indication comes on, the station is stored in the memory and the operation is completed. The "MEM" indication goes off after a while.

# Checking in Order. All the Stations Stored in the Memory — Memory Scan Function

### Press the M.SCAN button.

The tuner will receive in order, all the stations stored in the memory for five seconds each.

### To cancel


Press the M.SCAN button once more. The memory scan will be canceled and you will be able to listen to the station currently being received.

### Note

There may be cases in which even the stations stored in the memory cannot be received due to weak signals in the vicinity of vour car.

# Radio Reception

# Receiving Stations Stored in the Memory



<b>T</b>	Select the desired band.  FM/AM
2	Press lightly the preset number button on which the desired station is to be stored.
	1 — 6

### Notes

- If the signals in the vicinity of your car are too weak, even stations stored in the memory cannot be received.
- If you press the preset number button for more than two seconds, the currently received station will be memorized. To receive the previously memorized station, press the preset number button only lightly.

# Maintenance

# Fuse Replacement

If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In this case, consult your nearest Sony dealer.

### Warning

Use only a fuse with the specified amperage. Use of a higher amperage fuse may cause serious damage.

# Cleaning the Head and the Tape Path

Prolonged use may contaminate the tape head and the tape path. Contamination causes sound drop-outs during playback.

Clean the tape head and the tape path every two weeks to enjoy optimum hi-fi stereo sound. Use a commercially available cleaning cassette.

# Cleaning the Connectors


The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel get contaminated. In order to prevent this, open up the front panel by pressing the RELEASE button, detach it and clean the connectors from time to time.

Clean the connectors with a cotton swab as illustrated. Be sure to clean them in the direction of the arrow.



Back of the front panel

# Dismounting the unit



# **Specifications**

# **AUDIO POWER SPECIFICATIONS**

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 10 watts per channel minimum continuous average power at 4 ohms, 4 channels driven, from 30 to 20,000 Hz with no more than 1% total harmonic distortion.

# Other Specifications

Power amplifier section

Outputs Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance 3.2 - 8 ohms

Maximum power output

20 W × 4 (at 4 ohms)\*

Measured at 14.4 V

Cassette player section

Tape track 4-track 2-channel stereo

Frequency response 30 – 16,000 Hz Signal-to-noise ratio 55 dB

Wow and flutter 0.13% (WRMS)

Tuner section

FM Tuning i

Tuning range 87.5 - 107.9 MHz

Antenna terminal External antenna connector

Intermediate frequency

10.7 MHz

Usable sensitivity 12 dBf (75 ohms) Selectivity 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio 65 dB (stereo), 70 dB

(mono)
Harmonic distortion at 1 kHz

0.6% (stereo), 0.4% (mono)

Separation 35 dB at 1 kHz Frequency response 30 – 15,000 Hz

Capture ratio 2 dB

AM

Tuning range 530 - 1,710 kHz

Antenna terminal External antenna connector

Intermediate frequency

450 kHz

Sensitivity 35 μV

General

Output lead Power antenna relay control

lead

Power amplifier control lead
Tone controls Bass ± 8 dB at 100 Hz

Treble ± 8 dB at 10 kHz

Loudness +6 dB at 100 Hz

+6 dB at 10 kHz

Power requirements 12 V DC car battery

(negative ground)

Dimensions Approx. 186 × 57 × 1

Approx.  $186 \times 57 \times 170 \text{ mm}$  $(7^3/8 \times 2^1/4 \times 6^3/4 \text{ in.})$ 

(778 X 274 X 074 III.)

(w/h/d),

not incl. projecting parts and controls

CONTROIS

Mounting dimensions Approx.  $182 \times 53 \times 154$  mm

 $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 6^{1}/8 \text{ in.})$ 

(w/h/d),

not incl. projecting parts and

controls

Mass Approx. 1.3 kg (2 lb 14 oz.)
Accessories supplied Mounting hardware (1 set)

Mounting hardware (1 set)
Power connecting cord (1)

Front panel case (1)

Design and specifications subject to change without

notice.

# **Troubleshooting Guide**

The following checks will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.

Before going through the check list below, refer back to the connection and operating procedures.

# Radio reception

Trouble	Cause/Remedy		
Preset tuning is not possible.	Memorize the correct frequency.     The broadcast is weak.		
Automatic tuning is not possible.	The broadcast is weak. → Use manual tuning.		
The "ST" indication flashes.	<ul> <li>Tune in precisely.</li> <li>The broadcast is weak. → Press the SENS button to enter the MONO mode.</li> </ul>		

## Tape playback

T
The tape head is contaminated. → Clean the
head.

### General

GC/IC/G/	
No sound.	<ul> <li>Control the volume with the  button.</li> <li>Set the fader control to the center position on the 2-speaker system.</li> </ul>
Indications do not appear on the display window.	Detach the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the Connectors" of "Maintenance" for details.

If the above mentioned remedies do not help to improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

# Français

# Table des Matières

Caractéristiques	24
Précautions	
Emplacement et fonction des commandes	
Dépose et pose du panneau avant	29
Réglage de l'horloge	
Fonctionnement du lecteur de cassette	
Ecoute d'une cassette	31
Réception radiophonique	
Recherche automatique des stations	
- Syntonisation automatique	32
Syntonisation par ajustement de la fréquence	
— Syntonisation manuelle	34
Mémorisation automatique des stations	
— Fonction BTM	
Mémorisation sélective	36
Réception des stations mémorisées	37
Entretien	38
Spécifications	39
Guide de dépannageCou	verture dos

# Caractéristiques

### Généralités

- Le panneau avant détachable s'emporte partout (page 29).
- L'amplificateur de haute puissance intégré (max. 20 W x 4) vous permet d'utiliser quatre haut-parleurs.
- La sortie de ligne permet de brancher un amplificateur de puissance supplémentaire.
- Horloge numérique à cycle de 12 heures (page 30).

### Section lecteur de cassette

 La fonction auto-reverse change automatiquement le sens de défilement de la bande.

### Section tuner

- Tuner synthétiseur PLL à SSIR (Sony Super Interference Rejection)
- Un maximum de 30 stations peuvent être préréglées: 18 stations FM et 12 stations AM (page 36).
- La fonction BTM (Best Tuning Memóry) sélectionne et mémorise automatiquement les stations aux signaux puissants sur les touches numériques de préréglage et dans l'ordre numérique des fréquences (page 35).
- La fonction de balayage de la mémoire balaie chaque station prérèglée pendant 5 secondes, dans l'ordre numérique.

# **Précautions**

- Si la voiture a stationné en plein soleil et que la température dans l'habitacle a considérablement augmenté, laisser l'appareil refroidir avant de le faire fonctionner.
- Si l'appareil n'est pas alimenté, vérifier avant tout les connexions.
   Si elles sont normales, vérifier alors le fusible.
- Si aucun son ne sort d'un système à 2 haut-parleurs, placer le bouton de réglage d'atténuation sur sa position centrale.

Pour toute question ou difficulté au sujet de cet appareil et non mentionnée dans le mode d'emploi, prière de consulter le concessionnaire Sony le plus proche.

# Remarques sur les cassettes

### Soins des cassettes

- Eviter de toucher la surface de la bande car toute trace de saleté ou de poussière risque d'encrasser la tête.
- Garder les cassettes à l'écart de tout appareil contenant un aimant, comme une enceinte acoustique ou un amplificateur, au risque d'effacer ou de déformer les informations enregistrées sur la bande.
- Ne pas exposer les cassettes au rayonnement solaire direct, à des températures extrêmement froides, ou à l'humidité.
- Quand une bande est reproduite pendant longtemps, le boîtier chauffe à cause de la chaleur dégagée par l'amplificateur interne.
   Noter que ce n'est nullement le signe d'un mauvais fonctionnement.


# Remarque sur les cassettes de plus de 90 minutes

L'utilisation de cassettes de plus de 90 minutes est déconseillée, sauf pour une lecture ou un enregistrement prolongé et ininterrompu. Les bandes de ce type de cassettes sont extrêmement fines et se détendent facilement. Par conséquent, la lecture et l'arrêt fréquents risquent de les emmêler dans le mécanisme de la platine.

# Remarques sur le panneau avant

- Lors de la dépose du panneau avant, veiller à mettre l'appareil hors tension. Cependant, si le panneau avant est enlevé alors que l'appareil est sous tension, l'alimentation va se couper automatiquement, ceci pour protéger les haut-parleurs.
- Ne pas exposer le panneau avant au rayonnement solaire direct, à une source de chaleur comme une bouche d'air chaud, aux températures basses, ou à l'humidité

# Emplacement et fonction des commandes



Pour les détails, se reporter aux pages indiquées dans les cercles noirs.

- 1 Touche de changement d'affichage/de réglage de l'hortoge (DSPL)
- Touche d'éjection de la cassette ( )
  Appuyer sur cette touche pour arrêter la lecture de bande et éjecter la cassette.
- 3 Fente d'introduction de cassette
- Touches de bobinage rapide/de changement du sens de défilement (◄◄/ ►► DIR) ❸

Pendant la lecture, appuyer sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour faire avancer rapidement la bande, ou appuyer simultanément sur ces deux touches pour changer le sens du défilement de la bande.


5 Touche d'enclenchement de la radio/de sélection de gamme d'onde (FM/AM) 
A chaque poussee sur la touche, la foncion change dans l'ordre suivant:

$$ightharpoonup$$
 FMI  $ightharpoonup$  FMII  $ightharpoonup$  AMII  $ightharpoonup$  AMII  $ightharpoonup$ 

6 Touche de libération du panneau avant (RELEASE) 49

- 7 Touche d'accord automatique (SEEK) Appuyer sur le côté "-" pour trouver les stations des fréquences inférieures et appuyer sur le côté "+" pour trouver les stations des fréquences supérieures.
- Touche d'accord manuel (MANU) 
   Appuyer sur cette touche pour syntoniser manuellement les stations souhaitées.
- 9 Touche de sensibilité/de correction physiologique (SENS/LOUD) 
  Appuyer sur cette touche pendant plus de deux secondes pour renforcer les graves et les aigus, plus spécialement lors de l'écoute à faible volume sonore. Pour libérer la touche, appuyer de nouveau sur celle-ci pendant plus de deux secondes.
- Interrupteur de sélection de l'alimentation (POWER SELECT) (situé sur le fond de l'appareil)

Se reporter à la description de l'interrupteur POWER SELECT dans le manuel d'installation et des connexions.



## 11 Fenêtre d'affichage


# 12 Sélecteur de mode (SEL)

Appuyer sur ce sélecteur pour choisir le le réglage souhaité: BAS (graves), TRE (aigus), BAL (balance), FAD (atténuation) ou VOL (intensité sonore).

Fenêtre Made de			
d'affi- chage	Mode de réglage	Appuyer sur	Appuyer sur
<b>3</b> 85	Réglage des graves	Moins de graves	Plus de graves
TRE	Réglage des aigus	Moins d'aigus	Plus d'aigus
BAL	Réglage de balance	Diminution du volume sonore des haut- parleurs droits	Diminution du volume sonore des haut- parleurs gauches
FAI	Réglage d'attén- uationi	Diminution du volume sonore des haut- parleurs arrière	Diminution du volume sonore des haut- parleurs avant
VOL.	Volume sonore	Moins de volume	Plus de volume

- 13 Touche de mise en sourdine (MUTE)
  Appuyer sur cette touche pour couper le son momentanément. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le volume sonore antérieur. La fonction de cette
  - touche peut aussi être mise hors service
     quand la touche 🛨 ou OFF est
    enclenchée.
  - quand une cassette est éjectée par l'enclenchement de la touche \underset pendant la lecture.
  - quand la clé de contact de la voiture est réglée sur la position "OFF" pendant plus de huit secondes.
- 14 Touches de réglage des graves, des aigus, de la balance, de l'atténuation et du volume sonore ( )

  Ces touches font normalement office de touches du volume sonore. Pour ajuster les autres modes, appuyer sur une de ces touches dans les trois secondes qui suivent l'enclenchement du sélecteur SEL pour choisir le mode souhaité. Le mode de réglage repasse automatiquement en mode de réglage du volume sonore trois secondes plus tard.
- 15 Touche de mise hors tension (OFF) L'enclencher pour couper la radio.



	Pendant la réception radiophonique	
16 17 18 19 20 21	Touches numériques de préréglage 🤀 🕏	
22	Touche de mémorisation des meilleures syntonisations (BTM)	٦
23	Touche de balayage de la mémoire (M.SCAN)  Appuyer sur cette touche pour balayer les stations mémorisées.	1

# Coupure des tonalités bip

Appuyer sur la touche 1 tout en tenant le sélecteur SEL enclenché. Pour rétablir les tonalités bip, appuyer de nouveau sur cette combinaison de touches.

# Dépose et pose du panneau avant

# Dépose du panneau avant


Avant d'enlever le panneau avant, veiller d'abord à appuyer sur la touche OFF. Ensuite, appuyer sur la touche RELEASE pour ouvrir le panneau avant, puis détacher le panneau en tirant celui-ci vers soi, comme illustré.



Ne pas laisser tomber le panneau avant.

# Pose du panneau avant

Fixer le côté droit du panneau avant sur l'appareil en attachant la pièce (a) du panneau sur la pièce (b) du corps de l'appareil comme illustré, puis pousser jusqu'au déclic.




Ne pas forcer sur la fenêtre d'affichage du panneau avant.

### Remarques

- Veiller à ce que le panneau avant ne soit pas à l'envers, car il ne peut se fixer de cette manière.
- Lors de la fixation du panneau avant sur l'appareil, ne pas forcer. Le panneau se pose sans devoir exercer de pression.
- Ne jamais abandonner le panneau avant détaché dans la voiture, car si celle-ci est garée en plein soleil, la température de l'habitacle risque d'augmenter considérablement et d'endommager le panneau.
- Quand on emporte le panneau avant, le glisser dans son étui de transport fourni.
- La fenêtre d'affichage s'échauffe pendant que l'appareil fonctionne. Ceci n'est nullement le signe d'un mauvais fonctionnement.

# Réglage de l'horloge



L'horloge affiche l'heure avec un cycle de 12 heures.

Par exemple, pour régler l'heure sur 10:08.




### Remarque


Si l'interrupteur POWER
SELECT de l'appareil est
commuté sur OFF, l'horloge ne
peut être mise à l'heure que si
l'appareil est sous tension.
Régler l'horloge après avoir mis
la radio sous tension, ou
déclenché la lecture d'une
cassette.

### Lors du réglage de l'heure

- Les chiffres des heures et des minutes ne peuvent revenir en arrière.
- "00" vient après "59". Le chiffre des heures ne change pas.

# Ecoute d'une cassette





# Pour éjecter la cassette et écouter la radio

Appuyer sur la touche ♠.

# Pour bobiner rapidement la bande

Témoin du sens*	Pour avancer	Pour reculer
<b>&gt;</b>	Appuyer sur ▶.	Appuyer sur 4.
◁	Appuyer sur 4.	Appuyer sur ➡.

Pour reprendre la lecture, appuyer légèrement sur ➡ ou ➡, sans enclencher la touche.

# Pour afficher l'heure pendant la lecture de bande

Appuyer sur la touche DSPL. Pour afficher les indications précédentes, appuyer de nouveau sur la touche.

### Remarque

Avant de mettre l'appareil hors tension, éjecter la bande pour éviter de l'abîmer.

indication du sens de défilement de la bande



La face tournée vers le haut est reproduite.




La face tournée vers le bas est reproduite.


 Le témoin "IP" clignote pendant le bobinage rapide de la bande.

# Recherche automatique des stations

-Syntonisation automatique



Si la fréquence de la station à syntoniser est inconnue, utiliser la fonction de syntonisation automatique.




# Remarque


Pendant la réception d'une émission FM



L'indication "ST" apparaît quand une émission stéréo FM de signal suffisamment puissant est reque. L'émission est en stéréo.

Affichage de l'heure penant l'écoute de la radio Appuyer sur la touche DSPL. A chaque poussée sur cette touche, l'affichage change comme suit.





# Pour éviter que l'accord automatique s'arrête trop fréquemment

- Mode de recherche locale

Appuyer légèrement sur (2008) pour faire apparaître l'indication "LCL".



Le mode passe en mode de recherche locale, mode dans lequel seules les stations aux signaux relativement puissants sont syntonisées. Ce mode de recherche n'est opérant que lorsque l'accord automatique est en service.

# Si une émission FM stéréo est difficile à capter — Mode monaural


Appuyer légèrement sur ( pour faire apparaître l'indication "MONO".




La qualité du son s'améliore, mais il devient monaural.

Quand la touche SENS est enclenchée, les modes changent comme suit

Pendant la réception d'une émission FM




Pendant la réception d'une émission AM




### Remarque

La touche SENS fait aussi office de touche LOUD (correction physiologique) si elle reste enfoncée pendant plus de deux secondes.


# Syntonisation par ajustement de la fréquence — Syntonisation manuelle



Utiliser la fonction d'accord manuel si la fréquence de la station à écouter est connue.



ATTENTION AUX ACCIDENTS!
Pendant la conduite, l'utilisation
de la syntonisation automatique
et de la fonction BTM est
recommandée, plutôt que la
syntonisation manuelle.



Les stations dont la réception est claire sont automatiquement recherchées et mémorisées sur chaque bande (FMI, FMII, FMIII, FMIII, AMI et AMII). Un maximum de 6 stations de chaque gamme peuvent être mémorisées sur les touches de préréglage numérotées de 1 à 6, dans l'ordre des fréquences.

1	Choisir la gamme souhaitée.  FM/AM
2	Appuyer sur la touche BTM pour activer la fonction BTM.
	ВТМ

Les fréquences recevables des gammes FMI, FMII et FMIIIsont identiques Par conséquent, 18 stations de la gamme FM peuvent être mémorisées.

### La fonction BTM

La fonction BTM recherche toutes les stations recevables de la gamme d'ondes en cours de syntonisation et mémorise celles dont la réception est satisfaisante, en partant de la fréquence la plus basse.

# Mémorisation des stations sur les touches numériques de préréglage


- Si aucun numéro de préréglage n'apparaît: toutes les touches numériques de préréglage réglées sur la gamme d'ondes courante vont être occupées par des stations.
- Si un numéro de préréglage apparaît: les stations vont être mémorisées sur les touches numériques de préréglage qui suivent celle affichée.

Par exemple, si la gamme FMI est choisie et que la touche numérique de préréglage sélectionnée est 3, la mémorisation s'effectue à partir du numéro de préréglage 3 sur la gamme d'ondes FMI et s'arrête au numéro de préréglage 6 sur la gamme d'ondes FMIII.


### Remarque

Il arrive parlois qu'il n'y ait pas assez de stations mémorisables, soit parce qu'elles n'abondent pas dans la région, soit parce qu'elles ont des signaux faibles. Dans ces deux cas, la fonction BTM risque de s'interrompre sans que toutes les touches de préréglage soient occupées.

# Mémorisation sélective



Par exemple, pour mémoriser une station sur la touche de préréglage 1.



Il n'est possible de mémoriser qu'une seule station de chaque gamme (FMI, FMII, FMIII, AMI, et AMII) sur chaque touche de préréglage. Si l'on tente de mémoriser une autre station sur la même touche de préréglage, la station précédemment mémorisée est effacée.

Quand l'indication "MEM" apparaît, la station est mémorisée et l'opération est terminée. Lindication "MEM" disparaît peu après.

# Vérification dans l'ordre de toutes les stations mémorisées — Balayage de la mémoire

### Appuyer sur la touche M.SCAN.

Le tuner reçoit toutes les stations mémorisées pendant 5 secondes chacune et dans l'ordre.

### Pour annuler


Appuyer de nouveau sur la touche M.SCAN. Le balayage de la mémoire s'arrête et vous pouvez écouter la station couramment syntonisée.


### Remarque

Il arrive que des stations mémorisées ne puissent être syntonisées à cause de la faiblesse de leur signal.

# Réception radiophonique

# Réception des stations mémorisées





### Remarques

- Il arrive que même des stations mémorisées ne puissent être syntonisées à cause de la faiblesse de leur signal dans la région.
- Si la touche de préréglage est tenue enfoncée pendant plus de deux secondes, la stations en cours de réception est mémorisée. Pour écouter la station précédemment mémorisée, appuyer légèrement sur la touche de préréglage.

# Entretien

# Remplacement du fusible

Si le fusible saute, vérifier les connexions d'alimentation puis remplacer le fusible. Si le fusible resaute immédiatement après son remplacement, il y a certainement un mauvais fonctionnement interne. Dans ce cas, consulter le concessionnaire Sony le plus proche.

### Attention

Utiliser uniquement un fusible d'ampérage requis. L'utilisation de fusibles d'un ampérage plus élevé risque de causer de sérieux dommages.

# Nettoyage de la tête et du passage de la bande

Une utilisation prolongée du lecteur de cassette risque d'encrasser la tête et le passage de la bande et de provoquer des pertes de son à la lecture.

Par conséquent, nettoyer la tête et le passage

de la bande toutes les deux semaines pour toujours obtenir un son hi-fi d'excellente qualité. Eviter d'utiliser les cassettes de nettoyage disponibles dans le commerce.

# Nettoyage des connecteurs


L'appareil risque de mal fonctionner si les connecteurs qui relient l'appareil et le panneau sont encrassés. Pour éviter ce désagrément, ouvrir le panneau avant en appuyant sur la touche RELEASE et nettoyer les connecteurs de temps en temps.

Nettoyer les connecteurs à l'aide d'un cotontige comme illustré. Veiller à essuyer les connecteurs dans le sens indiqué par la flèche.



Appareil principal Dos du panneau avant

# Dépose de l'appareil



# SPECIFICATIONS DE PUISSANCE AUDIO

SORTIE DE PUISSANCE ET DISTORSION HARMONIQUE TOTALE puissance movenne continue minimum de 10 Watts par canal, sur 4 ohms, les quatre canaux en service, de 30 à 20.000 Hz avec une distorsion harmonique inférieure à 1%.

# Autres spécifications

Section amplificateur de puissance

Sorties Sorties des haut-parleurs (connecteurs Sure Seal)

Impédance de haut-parleur

3.2 à 8 ohms

Sortie de puissance maximum

20 W × 4 (sur 4 ohms)\* \*Mesuré à 14.4 V

Section lecteur de cassette

Piste de bande 4 pistes, 2 canaux stéréo

Réponse en fréquence

De 30 à 16.000 Hz

Rapport signal/bruit 55 dB Pleurage et scintillement

0.13% (efficace)

Section démodulateur

FM

Plage d'accord Borne d'antenne De 87.5 à 107.9 MHz Connecteur d'antenne

Fréquence intermédiaire

extérieure 10.7 MHz

Sensibilité utilisable Sélectivité

12 dBf (75 ohms) 75 dB à 400 kHz

Rapport signal/bruit

65 dB (stéréo), 70 dB (mono)

Distorsion harmonique à 1kHz

0,6% (stéréo), 0,4% (mono)

Séparation

35 dB à 1 kHz

Réponse en fréquence

De 30 à 15,000 Hz

Taux de capture 2 dB

AM

Plage d'accord

530 à 1.710 kHz Borne d'antenne Connecteur d'antenne

extérieure

Fréquence intermédiaire

450 kHz

Sensibilité

35 uV

Généralités

Fil de sortie

Fil de contrôle de relais d'antenne à moteur

Fil de contrôle de l'amplifica-

teur de puissance

Réglages de tonalité Graves: ±8 dB à 100 Hz Aigus: ±8 dB à 10 kHz

Correction physiologique

+6 dB à 100 Hz

+6 dB à 10 kHz

Courant continu 12 V par Alimentation

batterie de voiture (masse

négative)

**Dimensions** Env.  $186 \times 57 \times 170 \text{ mm (Vh/p)}$ 

 $(7^3/8 \times 2^1/4 \times 6^3/4 \text{ pouces})$ 

Saillies et commandes non comprises

Dimensions du montage

Env.  $182 \times 53 \times 154 \text{ mm (Vh/p)}$ 

 $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 6^{1}/8 \text{ pouces})$ Saillies et commandes non

comprises

**Poids** Env. 1.3 kg (2 livres 14 onces)

Accessoires fournis Matériel de montage (1 jeu)

Cordon d'alimentation (1) Etui pour le panneau avant (1)

La conception et les spécifications sont modifiables

sans préavis.

# Guide de dépannage

La liste suivante devrait vous aider à solutionner la plupart des difficultés rencontrées avec cet appareil. Avant de passer la liste en revue, vérifiez une fois de plus les connexions et les démarches d'exploitation.

### Réception radiophonique

Problème	Solution
Accord par préréglage impossible.	<ul> <li>Mémoriser la fréquence correcte.</li> <li>L'émission est faible.</li> </ul>
Accord automatique impossible.	L'émission est faible. → Utiliser l'accord manuel.
L'indication "ST" clignote.	<ul> <li>Syntoniser plus précisément.</li> <li>L'émission est faible. → Appuyer sur la touche SENS pour entrer en mode monau- ral.</li> </ul>

### Lecture de bande

Son de la lecture déformé. Tête de bande encrassée. → Nettoyer la tête.	Son de la lecture déformé.	Tête de bande encrassée. → Nettoyer la tête.
---	----------------------------	--

### Données générales

Pas de son.	<ul> <li>Ajuster l'intensité sonore avec la touche .</li> <li>Dans le cas d'un système à deux haut- parleurs, placer le réglage d'atténuation sur la position centrale.</li> </ul>
Aucune indication n'apparaît sur la fenêtre d'affichage.	Détacher le panneau avant et nettoyer les connecteurs. Voir à cet effet le paragraphe "Nettoyage des connecteurs" du chapitre "Entretien".

Si la difficulté persiste en dépit des vérifications susmentionnées, consultez le concessionnaire Sony le plus proche.